




РОССИЯ
ОАО "Можгинский лесокомбинат"
 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Байбороева, 52
Модульная прихожая "Верона"

Тумба**ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ**

Сохранность мебели и срок ее службы зависят не только от качества материалов и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации. Мебель, выпускаемая ОАО "Можгинский лесокомбинат", необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре воздуха от 10° до 28°C и относительной влажности 50–70%.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- ставить любую мебель около источников тепла (печи, камин, батареи отопления) ;
- содержать мебель в сырых непроветриваемых помещениях: мебель боится сырости ;
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- устанавливать мебель под прямые солнечные лучи, т.к. возможны изменения цвета и порча внешнего вида изделия .

СЛЕДУЕТ:

- беречь все поверхности мебели от механических повреждений, от воздействия кислот, щелочей, спиртов, растворителей ;
- периодически подтягивать винты, шурупы .
- чистить поверхность мебели можно только мягкими тканями с применением мыла с последующей протиркой насухо .

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1 Претензии по качеству и некомплектности должны направляться покупателем непосредственно в магазин, где была приобретена мебель, с обязательным приложением товарного чека.

2 По дефектам, появившимся из-за несоблюдения правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

Предприятие – изготовитель гарантирует покупателю сохранение всех качественных показателей мебели, обусловленных ГОСТ 16371-2014, в течение 24 месяцев с момента продажи магазином, при условии соблюдения правил сборки и эксплуатации.

Срок службы – 10 лет.

Дата выпуска _____

Штамп ОТК

Дата продажи магазином _____

Штамп магазина

Уважаемые покупатели! При соблюдении правил ухода и эксплуатации Ваша мебель прослужит значительно дольше

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ!

Все замечания и пожелания присылайте
 по адресу : lesok2@udm.net
www.mozhgamebel.ru

Инструкция по сборке



Инструкция по сборке

- 1 Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией.
- 2 Проверьте комплектность деталей и фурнитуры по спецификации
- 3 Сборку производить на ровной, горизонтальной, чистой и твердой

Спецификация фурнитуры


 ∅1 Гвоздь 2х20	 ∅2 Винт- кондуктор + заглушка	 ∅3 Ключ	 ∅4 Эксцентрик Заглушка	 ∅5	 Амортизатор	 ∅7 Планка петли	 Корпус петли	2 шт.
30 шт.	8 шт.	1 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.		
 ∅11 Подплитник	 ∅10	 ∅11 Кронштейн барный	 ∅12	 Шуруп 4x13		 Шуруп 4x16		6 шт.
5 шт.	-	-	1 шт.	-	-	-	-	

ВНИМАНИЕ!

Сборку производить вдвоем.

Сборку производить вдвоем.


Схема регулировки явери




Регулировка по высоте  Выставить дверь по высоте
ослабить штифты  и снять затяжку 
Регулировка расстояния от корпуса H_1
одолевать установочный винт  и отрегулировать
расстояние между дверью и дверью Затяг-
у установочный винт слова затяжки.

Регулировка положения двери H_2
одолевать установочный винт  регулировочным
винтом  отрегулировать положение двери
установочный винт слова затяжки.

**Сохраняйте инструкции и этикетки
с упаковок до окончания
гарантийного срока**



*Схема установки загней стекни
и одна панка на АИИ О.*



Спецификация деталей

Наименование	МПоз	Кол-во	Размеры, мм
Стенка вертикальная правая, левая	19, 20	2	464х32
Стенка горизонтальная нижняя	27	1	566х32
Дверь	11а	1	596x458
Стенка задняя	20	1	595x475
Крышка мягкая	46	1	600x380
Стенка распорная	26	1	566x380
Плинтус	4	1	566x30

*Изготовитель оставляет за собой право на
внесение изменений в детализированную
состав, вид и комплектность фурнитуры.*