

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Срок службы мебели составляет 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации корпусной мебели: бытовой - **24 месяца**, для общественных помещений - **18 месяцев**, со дня продажи через торговую сеть.

Для обеспечения длительного срока эксплуатации мебели необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. ОБЩИЕ ПРАВИЛА

1.1. Изделия мебели должны храниться и эксплуатироваться в помещениях с температурой от +10°C до +30°C и относительной влажности воздуха от 45% до 70% (ГОСТ 16371- 2014). Несоблюдение данных параметров в помещении для хранения и эксплуатации мебели, также как и резкие перепады температуры и влажности приводят к деформации и потере эксплуатационных качеств элементов мебели.

1.2. Необходимо избегать продолжительного воздействия прямых солнечных лучей, отопительных приборов на детали мебели. Под воздействием прямого солнечного света на некоторых участках мебели могут произойти цветовые изменения.

1.3. Статическая вертикальная нагрузка не должна превышать 5кг на дно ящиков и 8 кг на полки стеллажей и шкафов, при этом распределение нагрузки по поверхностям должно быть максимально равномерным

1.4. Сборку должен осуществлять специалист на ровной ,твердой поверхности. После сборки изделие установить на ровной горизонтальной поверхности, во избежание перекоса и падения изделия.

1.5. Необходимо содержать элементы мебельных изделий в сухости. НЕ ДОПУСКАЙТЕ прямого воздействия пара (электрочайники, пароварки, пароочистители и др.).

1.6. Не допускайте воздействия на мебель агрессивных жидкостей – кислот, щелочей, растворителей и т.д., а также продуктов, содержащих такие жидкости, или их пары.

1.7. На поверхности мебели не рекомендуется оставлять на длительное время красящиеся жидкости (чай, кофе, красное вино и т. д.).

1.8. На рабочую поверхность мебели НЕ СЛЕДУЕТ ставить горячие предметы без теплоизоляционных подставок.

1.9. Работа острыми предметами должна производиться только на специальных разделочных досках.

1.10. При ослаблении фурнитурного крепежа (петель, стяжек, ручек), его необходимо подтягивать. Помните, что долговечность мебели зависит от бережного обращения.

1.11. Во избежание выхода из строя петлю дверей НЕ СЛЕДУЕТ пытаться открывать двери больше, чем на 90 градусов.

2. ТРАНСПОРТИРОВКА

2. 1. Транспортировка осуществляется всеми видами закрытого транспорта, исключающих попадания влаги. Необходимо обеспечить сохранность заводской упаковки при транспортировке.

2.2. Не допускается хранение изделий в складских помещениях с температурой воздуха ниже -15С

2.3. При транспортировке необходимо полностью исключить самопроизвольное перемещение изделий.

2.4. Перенос изделий за упаковочные ленты запрещен.

3. УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

3.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 при соблюдении условий транспортировки, сборки, эксплуатации и хранения.

3.2. Претензии по комплектности и качеству должны направляться покупателем в магазин, где была приобретена мебель.

Гарантия не распространяется на мебель, имеющую механические повреждения, возникающие при транспортировке, в процессе неправильной сборки и эксплуатации и дефекты, возникающие при неправильном уходе.

4. ПОРЯДОК ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ ПРИТЕНЗИЙ

4.1. Ремонт и платное сервисное обслуживание осуществляется по заявлению покупателя, поданному в салон, где приобреталась мебель ,или в сервисную службу предприятия, а так же менеджерам региональной торговли.

4.2. Ремонт производится на предприятии изготовителя.

4.3. Срок ремонта, удовлетворение требований в ином порядке соответствует сроку определённому в Законе о защите прав потребителей, либо соглашением сторон.

4.4. Прием претензий по адресу: Россия, 442537 Пензенской обл. г. Кузнецк, ул.Республики-3.

5. ПЕРЕД СБОРКОЙ

5.1. Проверьте внешний вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий без следов сборки.

5.2. Сохраните упаковку и инструкцию до окончания сборки.

5.3. Прежде, чем начать сборку, убедитесь в соответствии выбранного Вами изделия (см.обложку паспорта)

с номером изделия, указанным на этикетке, наклеенной на пакете. Упаковку с этикеткой сохранять до конца сборки.

5.4. Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню. Предприятие - оставляет за собой право вносить некоторые конструктивные изменения, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.

ПАСПОРТ

Изделие: **Стол трансформер-7**



(79x65x54)

(158x65x78)



EAC

Изготовитель: ИП Фомин В.В.
РОССИЯ, Пензенская область, г. Кузнецк
442537, ул.354 Стрелковой дивизии дом 54
"Мебель бытовая"

Модель: "Стол трансформер-7"

по ТО 5600-001-304580329000112-2016

ГОСТ 16371-2014

Срок службы : 5 лет

Гарантийный срок 18 месяцев со дня продажи.

Дата изготовления :

*Маркировочная этикетка



EAC

Декларация о соответствии: рег. № ТС № RU Д-RU.АИ24.В.00544
Дата регистрации декларации о соответствии 03.02.2016г.
Действительна с даты регистрации по 02.06.2021г. включительно.

Упаковщик:

Инструкция по сборке изделия


⚠️ Строго запрещено раскладывать двойную столешницу без подстоля



ВНИМАНИЕ!

Сборку стола необходимо начинать с крепления механизма шпильками к деталям ①

Схема крепления механизма шпильками



Сборку осуществлять согласно нумерации указанной на схеме или более детальному описанию сборки!

В конце сборки осуществить приклеивание стекол с фотопечатью к боковинам, при помощи двустороннего скотча.

Сборку стола можно посмотреть на Ютуб-канале «ВиТа-Мебель»



Спецификация фурнитуры

| № | наименование | кол-во |
|-----|---------------------------|--------|
| 1ф | Евровинт 7x50 | 32 |
| 2ф | Стяжка Эриксона М6х35 | 8 |
| 3ф | Винт М6х12/шайба М6 малая | 12/12 |
| 4ф | Гвоздь | 8 |
| 5ф | Подпятник | 4 |
| 6ф | Шайба М6 большая | 24 |
| 7ф | Гайка Эриксона | 24 |
| 8ф | Заглушка под евровинт | 32 |
| 9ф | Силиконовая шайба | 10 |
| 10ф | Евроключ | 1 |

Спецификация механизма

| № | наименование | кол-во |
|----|--------------|--------|
| 1м | Шпилька | 12 |
| 2м | Трубка | 4 |
| 3м | Пружина | 2 |

Спецификация деталей ЛДСП

| № | наименование | размер | кол-во |
|----|--------------------|---------|--------|
| 1л | Двойная столешница | 650x790 | 2 |
| 2л | Подстолье | 346x290 | 1 |
| 3л | Царга | 157x408 | 2 |
| 4л | Несущая царга | 157x681 | 2 |
| 5л | Несущая вертикаль | 140x648 | 2 |
| 6л | Полка | 681x440 | 1 |
| 7л | Опора | 90x480 | 4 |
| 8л | Опора | 106x480 | 4 |

Перед сборкой стола проверить комплектность деталей и фурнитуры.

Сборку стола осуществлять на ровной чистой поверхности, картоне или бумаге, во избежание повреждения деталей.

Установить гайки Эриксона (7ф) в несущие царги (4л), вставить шпильки (1м) с шайбами большими (6ф) с обеих сторон, установить механизм трансформации, после трубки (2м) одеть на шпильки (1м), которые устанавливаются снизу, после этого вставить гайки Эриксона (7ф) в отверстия на несущих вертикалях (5л) и соединить их с несущими царгами (4л), перед этим обратить внимание, чтобы подстолье (2л) было ниже двойной столешницы (1л), потом соединить евровинтами (1ф) царги (3л), затем соединяем друг с другом опоры (7л) и (8л) евровинтами (1ф), потом приворачиваем их стяжками Эриксона (2ф) к несущим царгам (4л) и царгам (3л) и закрепляем евровинтами (1ф) к полке (6л). Затем приворачиваем винтами М6х12 с шайбами малыми (3ф) подстолье (2л) к механизму трансформации, потом устанавливаем одну пружину (3м), одной стороной за шпильку (1м) снизу, а другой стороной за часть механизма, вторую пружину также устанавливаем. После этого двойную столешницу (1л) прикрепляем винтами М6х12 с шайбами малыми (3ф) к механизму трансформации.

По окончании сборки приклеить стекла с фотопечатью к царгам (3л) и несущим царгам (4л) с помощью двустороннего скотча, кроме того наклеить силиконовые шайбы (9ф) по углам подстоля (2л), несущих царг (4л) и по центру несущих вертикалей (5л).

